

二プロ 有機肥料散布機

MB407H MB407EX

取扱説明書

ご使用になる前に必ず お読みください。



この製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ずこの 取扱説明書 をお読みください。

- 間違えた使い方をすると事故を引き起こすおそれが あります。
- ●お読みになった後は、必ず製品の近くに保管してください。

松山株式会社

▲ 安全に作業するために

安全に関する警告について

本機には、
和印付きの警告ラベルを貼付しています。安全上、特に重要な項目を示しています。
警告を守り、安全な作業を行ってください。

警告ラベルについて


▲危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性が 高いことを示します。

▲警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

▲ 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあることを示します。



--- ラベルが損傷した時は ---

警告ラベルは、使用者および周囲の作業者などへ危険を知らせる大事なものです。 ラベルが損傷した時は、すみやかに貼り替えてください。 注文の際には、この図に示す 部品番号 をお知らせください。

安全操作上の注意点

ここに記載されている注意事項を守らないと、 死亡を含む傷害を生じる恐れがあります。

作業前には、作業機およびトラクタの取扱説明 書をよくお読みになり、十分に理解してからご使 用ください。

作業前に

- 取扱説明書は製品に近接して保存を -

▲ 注 意

●機械の取扱いで分からない事があった時、 取扱説明書を製品に近接して保存していないため、自分の判断だけで対処すると思わぬ事故を起こし、ケガをする事があります。 取扱説明書は、分からない事があった時にすぐに取出せるよう、製品に近接して保存してください。

取扱説明書をよく読んで作業を -

▲ 注 意

 取扱説明書に記載されている安全上の注意 事項や取扱要領の不十分な理解のまま作業 すると、思わぬ事故を起こす事があります。 作業を始める時は、製品に貼付している警 告ラベル、取扱説明書に記載されている安 全上の注意事項、取扱要領を十分に理解し てから行ってください。

こんな時は運転しないでください。

▲ 警告

◆体調が悪い時、機械操作に不慣れな場合などに運転すると、思わぬ事故を起こす事があります。

次の場合は、運転しないでください。

- □過労、病気、薬物の影響、その他の理 由により作業に集中できない時。
 - □酒を飲んだ時。
 - □機械操作が未熟な人。
 - □妊娠している時。

- 服装は作業に適していますか -

▲警告

●作業に適さない服装で機械を操作すると、 衣服の一部が機械に巻き込まれ、死亡を含 む傷害をまねく事があります。

次に示す服装で作業してください。

□袖や裾は、だぶつきのないものを着用 する。

□ズボンや上着は、	だぶつきのないもの
を着用する。	

□ヘルメットを着用する。

□はちまき、首巻きタオル、腰タオルな どはしない。

機械を他人に貸す時は -

▲ 警告

●機械を他人に貸す時、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分からないため、思わぬ事故を起こす事があります。

取扱い方法をよく説明し、取扱説明書を渡 して使用前にはよく読むように指導してく ださい。

- 機械の改造禁止 -

▲ 注 意

●機械の改造や、当社指定以外の部品などを 取付けて運転すると、機械の破損や傷害事 故をまねく事があります。

機械の改造はしないでください。

部品交換する時は、当社が指定するものを 使用してください。

- 始業点検の励行 -

▲ 注 意

・始業点検を怠ると、機械の破損や傷害事故をまねく事があります。

作業を始める前には、取扱説明書に基づき 点検を行ってください。

- ●点検をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ・点検をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて 行ってください。

●点検をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下して ケガをする事があります。

作業機を接地して行ってください。

- エンジン始動・発進する時は -

▲ 警告

●エンジンを始動するとき、周囲に人がいると、思いがけない原因でトラクタや作業機が動き出し、事故を起こす事があります。 周囲に人がいないことを確かめてから行ってください。

- ●エンジンを始動する時、トラクタの横やステップに立ったまま行うと、緊急事態への対処ができず、運転者はもちろん周囲にいる人がケガをする事があります。 運転席に座り、周囲の安全を確認してから行ってください。
- ●エンジンを始動する時、主変速レバーを 「N」(中立)にして行わないと、変速機が 接続状態になっているため、トラクタが暴 走し思わぬ事故を起こす事があります。 主変速レバーを「N」(中立)にして行っ てください。
- ●PTOを切らないでエンジンを始動すると、 急に作業機が駆動され、周囲にいる人がケ ガをする事があります。 PTOを切ってから始動してください。
- ●急発進するとトラクタ前輪が浮き上がる事があり、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進してください。
- ●室内で始動する時、排気ガスにより中毒に なる事があります。 窓、戸などを開け、十分に換気してくださ い。

- 作業機を装着する時は -

A 警告

●作業機を装着するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると、挟まれてケガをする事があります。 トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲注 意

- ●作業機をトラクタに装着する時、傾斜地や 凹凸地または軟弱地などで行うと、トラク タが不意に動き出し、事故を起こす事があ ります。平坦で地盤のかたい所で行ってく ださい。
- ●装着するトラクタによっては、前輪荷重が 軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ 事故をまねく事があります。 トラクタへフロントウエイトを取付け、バ ランスを取ってください。
- ●オートヒッチフレームを装着する時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタが動き出し、事故を起こす事があります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて 行ってください。

ジョイントを使用する時は -

▲ 危 険

- ●カバーのないジョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないジョイントは、使用しないでください。
- ●カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。 損傷したらすぐに取替えてください。 使用前には、損傷がないか点検してください。
 - ●ジョイントを装着する時、エンジンをとめずに行うと、思いがけない原因でジョイントが回転しケガをする事があります。エンジンをとめて行ってください。
- ◆カバーのチェーンを取付けないで使用する と、カバーが回転し、巻き込まれてケガを する事があります。トラクタ側と作業機側のチェーンを回転し

▲ 注 意

● 3点リンクで作業機を持ち上げてジョイントの長さを調整する時、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。

ない所に連結してください。

トラクタ3点リンクの油圧回路をロックし て行ってください。

- ジョイントを接続した時、クランプピンが 軸の溝に納まっていないと、使用中に外れ、 ケガをする事があります。 溝に納まっているか、接続部を押し引きし
- ジョイントを接続した時PIC側のピン;8 の抜けどめがヨークの溝に納まっていない と使用中に外れ、ケガをする事があります。 溝に納まっているか確かめてください。

公道走行時は作業機の装着禁止

て確かめてください。

▲ 注 意

▶トラクタに作業機を装着して公道を走行すると、道路運送車輌法に違反します。トラクタに作業機を装着しての走行はしないでください。

- 移動走行する時は -

▲ 警告

- ●急制動・急旋回を行うと、運転者が振り落とされたり、周囲の人を巻き込んだり、思わぬ事故を起こす事があります。 急制動・急旋回はしないでください。
- ・坂道・凹凸地・急カーブで速度を出しすぎると、転倒あるいは転落事故を起こす事があります。

低速走行してください。

・旋回する時、作業機が旋回方向とは逆方向 にふくれるため、周囲の人に接触しケガを させたり、対向物・障害物に衝突しケガを する事があります。

周囲の人や対向物・障害物との間に十分な 間隔を保って行ってください。

●側面が傾斜していたり、側溝がある通路で 路肩を走行すると転落事故を起こす事があ ります。

路肩は走行しないで下さい。

- 高低差が大きい段差を乗り越えようとする と、トラクタが転倒あるいは横転し、ケガ をする事があります。あゆみ板を使用して ください。
- ●作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。 また、物を載せて走行すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。 作業機の上には、人や物などはのせないでください。

●作業機への動力を切らないで走行すると、 周囲の人を回転物に巻き込み、ケガを負わ せる事があります。

移動走行する時は、PTOを切ってください。

作 業 中 は

- 作業する時は -

▲ 危 険

運転中や回転中、回転物に巻き込まれ、ケガをする事があります。

ホッパ内に手や棒を入れないでください。

▲ 警告

- 運転中又は回転中、スピンナーに接触する と巻き込まれ、ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。
- ●作業機指定のPTO回転数を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。

指定回転数を守ってください。

- ●作業機の上に人を乗せると、転落し、ケガをする事があります。また、物を載せて作業すると、落下し、周囲の人へケガを負わせる事があります。作業機の上には、人や物などはのせないでください。
- ●傾斜地で速度を出しすぎると、暴走事故を まねく事があります。 低速で作業してください。

下り作業をする時、坂の途中で変速すると、 暴走する原因となります。坂の前で低速に 変速して、ゆっくりとおりてください。

- ●わき見運転をすると、周囲の障害物の回避や、周囲の人への危険回避などができず、 思わぬ事故を起こす事があります。 前方や周囲へ、十分に注意を払いながら運転してください。
- ●手放し運転をすると、思わぬ方向へ暴走し、 事故を起こす事があります。 しっかりとハンドルを握って運転してくだ はい。
- ●ハウス内などの室内作業をする時、排気ガスにより中毒になる事があります。窓、戸などを開け、十分に換気をしてください。

▲ 注 意

●肥料を投入する時、エンジンをとめずに、 あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、 思いがけない原因で作業機が駆動し、ある いは、トラクタや作業機が動き出し、ケガ をする事があります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。

●散布作業中、飛散物が当たりケガをする事があります。

周囲に人を近づけないでください。

- ●調整や付着物の除去などを行う時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- ■調整をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱 地などで行うと、トラクタや作業機が不意 に動き出し、事故を起こす事があります。 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ●調整をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて 行ってください。

●調整をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下して ケガをする事があります。 作業機を接地して行ってください。

トラクタから離れる時は一

▲警告

●トラクタから離れる時、作業機を接地しないでおくと、思いがけない原因で作業機が降下し、ケガをする事があります。 作業機を接地してからトラクタから離れてください。

作業が終わったら

- 作業後の手入れをする時は -

A 注 意

- ●作業後の手入れをする時、傾斜地や凸凹地 または軟弱地などで行うと、トラクタや作 業機が不意に動き出し、事故を起こす事が あります。
 - 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- 作業後の手入れをする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- ●作業後の手入れをする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。作業機を接地して行ってください。

- 終業点検の励行 -

▲ 危 険

●ジョイントを外す時、エンジンをとめずに 行うと、思いがけない原因でジョイントが 回転し、ケガをする事があります。 エンジンをとめて行ってください。

▲ 注 意

- ●作業後の点検を怠ると、機械の調整不良や 破損などが放置され、次の作業時にトラブ ルを起こしたり、ケガをする事があります。 作業が終わったら、取扱説明書に基づき点 検を行ってください。
- ●作業機をトラクタから切離す時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて 行ってください。

- ●オートヒッチフレームを切離す時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタが動き出し、事故を起こす事があります。 エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 点検整備をする時、傾斜地や凸凹地または 軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不 意に動き出し、事故を起こす事があります。 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ●点検整備をする時、エンジンをとめずに、 あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、 思いがけない原因で作業機が駆動し、ある いは、トラクタや作業機が動き出し、ケガ をする事があります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて 行ってください。

- ●点検整備をする時、作業機を接地しないで 行うと、思いがけない原因で作業機が降下 してケガをする事があります。 作業機を接地して行ってください。
- ●作業をする時、カバー類を外して作業する と、ケガをする事があります。 点検数機の後は、カバー類を元通りに取付

点検整備の後は、カバー類を元通りに取付 けてください。

● 運転中又は回転中、カバーを開けると回転 物に巻き込まれケガをする事があります。 カバーを開けないでください。

不調処置・点検・整備をする時

▲ 注 意

●不調対応処置・点検・整備をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。

平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- ●不調対応処置・点検・整備をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- ●不調対応処置・点検・整備をする時、作業機を接地しないで行うと、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。

作業機を接地して行ってください。

●作業をする時、カバー類を外して作業すると、ケガをする事があります。 不調対応処置・点検・整備の後は、カバー類を元通りに取付けてください。

ALICE SERVICES OF THE COUNTY

もくじ

表示是一种是一种的

= 11 A

A	安全に作業するために	
	安全に関する警告について 1	作業が終わったら 5
	作 業 前 に 2	不調処置・点検・整備をする時 6
	作 業 中 は 4	
		5)
1	主要諸元	9
2	トラクタへの装着	
	1 各部の名称とはたらき 10	5 ジョイントの装着 17
	2 適応トラクタの範囲 12	1. 長さの確認方法 17
	3 組 立 部 品 12	2. 切 断 方 法 18
	4 トラクタへの装着 15	3. ジョイントカバーの脱着方法 18
		4. ジョイントの連結 19
3	運転を始める前の点検	
	1 運 転 前 の 点 検 20	2 エンジン始動での点検 20
	1. トラクタ各部の点検 20	3 給 油 箇 所 一 覧 表 21
100 E	2. 連結部の点検20	
	3. 有機肥料散布機の点検 20	
4	作業の仕方	
	1 本製品の使用目的 22	3 作 業 要 領 24
	2 作業のための調整 22	

	Am Wood				
5	作業が終わったら				
	1作業後の手入れ 26	3 長 期	格 納	する時	27
•	2 トラクタからの切り離し 26				
	01			1	
					, ·
6	点検と整備について				
	1 点 検 整 備 一 覧 表 28			n in it	
	T on 1 1 = 3 738 3 2 3 1	s mily may			V = 2/4 =
	プ国性の対応		ning	19 to 10	1 1
	不調時の対応				
	1 不調処置一覧表 29				do an
8	部品	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		31
				17. 1900	
	用語と解説	*****************		****************	31

1 主 要 諸 元

TT		-		MB407H (EX)					
項 目				1 S	0 S	3 S	4 S	備考	
	全	長	mm		1:	15		※ 1	
主要寸法	全	幅	mm		1:	15			
	全	高	mm		13	10		※ 2	
機体	質	量	kg	100	105	1	25	※ 3	
ホ ッ パ 容 量 L			L		40	00			
最大和	責 載	量	kg		40	00			
3 点装	着 様	式		標準3点直装 日農工標準オートヒッチ					
P T O 回 転 数 rpm			rpm	350~450					
アジテー	タ回転	云数	rpm		10~	~15	A Sample		
散布巾	有	機	m	3∼ 5					
作業	速	度	km/h	4~10					
作業能率	有	機	a/h	70~300					
シャッタ	開閉力	元式		手動(末尾H)・電動(末尾EX)					
kW			22~44						
適応ト	ラ ク	9	(ps)	30~60					
肥料別散布量	有	機	kg/10a		5~	-160			

※1 開閉レバー部除く


※2 開閉レバー部、スタンド除く


※3 キャスター付スタンド除く

2 トラクタへの装着

適切な装着で安全な作業をしましょう。

1 各部の名称とはたらき





1. レバー; A

肥料、石灰等の散布開始及び終了をこのレバー の押し引きにより行います。

前に引くと散布口が開き、後に押すと散布口が閉じます。

2. ストッパ

肥料等の散布時、散布量を調節するためのもので、開度調節が18段階に設定できます。全閉時、レバーのもどり止めのため、ストッパをセクタの一番後側にセットしてください。

3. ロッドエンド

レバー; A全開又は全閉時に落下口が全開又は全閉となるように、アジャスタを固定しているコガタナット; M10で微調整します。

4. ジョイント;

SSC-60 (標準 3 点リンク直装タイプ) CE (日農工標準オートヒッチ 3 S タイプ) トラクタから作業機のスピンナーおよびホッパ内のスクレーパを駆動します。

5. ジョイント:CLCV-Z

日農工標準オートヒッチ 4 S タイプで使用し、 作業機をオートヒッチで装着した時、自動的に トラクタの動力を作業機に伝えます。

6. アジテータ

2本のアジテータでホッパ壁面の肥料を落と し、ブリッジを防止します。

7. オートヒッチ

注 3 P・4 P等、以下の説明に用いる「P」 とはPoint(点)の略で夫々3点(3箇所)、 4点(4箇所)の意味を表します。

(1) トラクタの3点装置 (3 P=ロワーリンク 2 P+トップリンク 1 P) を使用して装着 (直装) する作業機を対象に、予めトラクタ の3 Pに作業機装着用のフレームを取付けておき、そのフレームに設けられた 3 Pと作業機側の 3 Pを、トラクタ 3 点装置を昇降することによって、自動的に脱着する方法を「オートヒッチ」と言い、予めトラクタ 3 Pに装着するフレームのことを「オートヒッチ」との呼び方は、日農工で申し合わされた呼称です。)この装着状態を 3 Pオートヒッチ(略して「3 P」)と言います。

(2) オートヒッチフレームに、作業機のPIC軸 と駆動伝達が自動的に連結される駆動受部を 設け、3 P脱着と同時に、この1 Pも同時に 着脱する状態を4 Pオートヒッチ(略して「4 P I)と言います。


/ オートヒッチフレームの駆動受部とトラ クタのPTO軸とはジョイントで連結さ ∖れます。

(3) JIS規格により、トラクタ 3 Pの寸法が規定されており、 $\lceil 0 \cdot I$ 兼用」タイプと「 $I \cdot II$ 兼用タイプ」があります。オートヒッチにもこの 2 種類があり、一般的に「 $0 \cdot I$ 兼用」タイプは「S」、 $\lceil I \cdot II$ 兼用タイプ」は「L」で区分しています。

「0・I 兼用」の 3 P・4 Pは 3 S・4 S で表しています。

Sタイプのセット区分は次のようになって います。

	呼び	製品セット構成に伴う装着内容
	準 3 点 ンク直装	オートヒッチフレームを使用せず、トラクタ3Pに作業機の3Pを直接装着。
日農工標	-0 S	オートヒッチフレーム、ジョイントは標準では装備なし。他の作業機の3P・ 4Pヒッチで装着。
標準オート	-3 S	オートヒッチフレームが標準装備で3 P装着、ジョイントは標準のものをあ とから装着。
ヒッチ	-4S	オートヒッチフレームとジョイント (ジョイント; CLCV-Z) が標準装備 で 4 P装着。



2 適応トラクタの範囲

▲注意

●装着するトラクタによっては、前輪荷重が 軽くなり、操縦が不安定となって、思わぬ 事故をまねく事があります。

トラクタへフロントウエイトを取付け、バランスを取ってください。

本製品は適切なトラクタとの装着により的確に 性能を発揮できるように設計されています。

不適切なトラクタとの装着によっては、本製品の耐久性に著しく影響を及ぼしたり、トラクタの 運転操作に著しい悪影響を及ぼすことがあります。 この製品の適応トラクタは次のとおりです。

型式	適応トラクタ
MB407H MB407H-0S,3S,4S MB407EX MB407EX-0S,3S,4S	22~44kW (30~60PS)

本製品の適応トラクタより小さなトラクタで使用すると、負荷に対し十分なパワーがでないことがあります。

逆に、適応トラクタよりも大きなトラクタでの 使用は、過負荷に対し機体の適正値を越えたパワー が出てしまい、作業機の破損の原因になることが あります。

3 組立部品

1.解 個

木枠もしくは金枠に固定している部品をほど いてください。

2. 組立部品の明細

梱包に同梱されている梱包明細に基づき、必 要部品が揃っているか確認してください。


3. 組 立

各部品の組立に必要なボルト・ナット類は、 梱包明細の符号を参照してください。

各頁、取付けたボルト、ナット類は適切な工 具を使い、確実に締付けてください。

4. スタンドの組立 (標準3点リンク直装タイプ)


(1) フレームにスタンドを装着してください。




5. スタンドの組立

(日農工標準オートヒッチOS、3S、4Sタイプ)

(1) フレームにスタンドを装着してください。






6. 手動レバーの組付け

 $\langle MB407H (-0S, -3S, -4S) \rangle$

- (1) セクタアッセを、フレームにボルト・ナットで固定してください。
- (2) アジャスタをアームCPに取付け、ロッド エンドを内側からセクタアッセに取付けてく ださい。



(3) レバー; Aとセクタアッセをボルト・ナットで取付けてください。

取付部で角度調整ができ、トラクタとのマッチング位置より取付け位置が変わりますのでトラクタへのマッチング後、調整してください。

(4) レバー; Aを握り前後に引き押しして落下 口の穴が全開及び全閉になっていることを確 認してください。

全開及び全閉になっていない場合はアジャスタを固定しているコガタナット;M10で調整してください。(より開きたいときは伸ばし方向、より閉めたいときは縮み方向に調整してください)


- (5) レバー; A は根元で角度調整ができます。 操作のしやすい位置及び、リフト時キャビン、 背中等に当たらない位置を確認し、付属のボ ルトで固定してください。
- 7. 電動シャッターレバーの組付け 〈MB407EX (-0 S、-3 S、-4 S)〉

▲ 注 意


電源スイッチを入れるときは、作業機の周 囲に人がいないことを確認してください。 不意に電動モータが作動し、思わぬ事故を 起こす可能性があります。

- 取扱い上の注意 -

- ●コード;3500(電源コード)をバッテリに 取付ける時、コントロールボックスから切離したコード;3500単体で行ってください。 コード;3500がコントロールボックスに接続され電動シャッタユニットまで接続した 状態で行うと、誤作動する事があります。
- ●2Pコネクタを接続する際には、必ずコード色を確認してください。誤って接続するとコントロールボックスを破損する恐れがあります。



- ●使用しない時は、必ず電源ボタンを押して 電源を切ってください。 バッテリあがりの原因となります。
- 各スイッチを同時に操作しないでください。
- ●コントロールボックスは水濡れ厳禁です。
- (1) 電動シャッタユニットをフレームにボルト、 ばね座金、ナットで固定してください。(出 荷時フレームに取り付けられているチャンネ ルは電動シャッタユニット時は外してくださ い。)
- (2) アジャスタをアームCPに取付けロッドエンドを外側からレバーに取付けてください。



(3) コード;3500 (電源コード)をバッテリターミナルへ取付けてください。(トラクタ運転席に電源がある場合は電源コードは不要です。)コード;3500 (電源コード)のターミナルは、トラクタのバッテリターミナルを止めているボルトと共締めにしますので、バッテリから○、⊕共にコードを外してください。コードを外す時は、○側から外してください。

トラクタのバッテリコードのナットを外し、コード;3500(電源コード)のターミナルを取付け、ナットを締付けてください。

バッテリターミナルへ取付ける時は、⊕側から取付けてください。(電源コードは、赤色が⊕、黒色が⊖です。)

(4) コントロールボックスをトラクタ運転席の 操作しやすい場所に取付けてください。


取付けはマジックテープですので、平らな 面に取付けてください。

(5) セッゾクコードの2Pコネクタ (T字、コード色 白・緑)と、3Pコネクタ (丸型)を 電動シャッタユニットのコネクタにそれぞれ 取付けてください。

カクドセンサ;60°の3Pコネクタ(丸型)の接続は、ツメがツメ穴部に引っかかるまで 挿し込んでください。

硬いときは、下図の矢印方向にコネクタを少 し押しつぶしながら強く挿し込んでください。

少量の油脂を塗布すると、スムーズにはまり込みます。



- (6) セツゾクコードの2 Pコネクタ(T字、コード色 白・黒)をコード;3500(電源コード) 又はトラクタ内の電源に取付けてください。
- (7) セツゾクコードの 9 Pコネクタを、コント ロールボックスに取付けてください。
- (8) コントロールボックスの電源ボタンを押し て電源を入れてください。
- (9) 電源を入れると設定開度表示後、現在の開度(通常は0)を表示します。現在の開度が0を表示しない場合(1~36の数字の点滅)は、シャッタが開いていますので「閉」ボタンを押して落下口の穴が閉じていることを確認してください。

- (10) 「増」ボタンを押して開度設定を36(全開) にして、(「増」ボタンを長押しすることで高速設定が出来ます)「開」ボタンを押して落下口が36(全開)になっていることを確認してください。
- (11) 全開及び全閉になっていない場合はアジャスタを固定しているコガタナット; M10で調整してください。(より開きたいときは伸ばし方向、より閉めたいときは縮み方向に調整してください。)
- (12) シャッタ調整後、閉ボタンを押してシャッタを閉じてください。
- (13) 電源ボタンを押して電源を切ってください。

4 トラクタへの装着


▲ 警告

●作業機を装着するためにトラクタを移動させる時、トラクタと作業機の間に人がいると挟まれてケガをする事があります。 トラクタと作業機の間に人を近づけないでください。

▲ 注 意

- ●作業機をトラクタに装着する時、傾斜地や 凹凸地または軟弱地などで行うと、トラク タが不意に動き出し、事故を起こす事があ ります。
- 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ●作業機をトラクタに装着する時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。
 - エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて 行ってください。
- ●装着するトラクタによっては、前輪荷重が 軽くなり、操縦が不安定となって、事故を 起こす事があります。
 - トラクタへフロントウエイトを取り付け、バランスを取ってください。

1. 標準3点リンク装着準備



特殊3点リンク式のロータリーを使用している場合には、トップリンクの連結部を外し、標準3点リンク用の長いトップリンクを使用してください。

リフトロッドの位置は、ロワーリンクの前穴 に取付けます。

作業機の上がり量、下がり量が不足する場合は、リフトロッドの取付け穴位置を上下の穴に 移して、調整してください。

上の穴は上がり量が増えます。 下の穴は下がり量が増えます。

2. 標準3点リンク直装タイプの装着

トラクタ3点リンクへ作業機の3点を連結します。

- (1) カテゴリー 0 のトラクタは作業機のロワーリンクピンを内向きに、カテゴリー I のトラクタは、ロワーリンクピンを外向きに取付けてください。
- (2) トラクタのエンジンを始動して、ロワーリンク先端部が作業機の左右のロワーリンクピンの位置が合うまで後進して、トラクタをとめてください。

ェンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてく ださい。

- 取扱い上の注意 -

- ■スタンドキャスタのストッパが解除されて いることを確認してください。(ストッパ を効かせた状態でマッチングするとストッパの効きが弱くなる恐れがあります)
- ●ロワーリンクがスイッチ操作で勢いよく最上部まで自動上昇する機構を持ったトラクタがあります。手動で干渉の無いことを確認し、十分余裕をとって上がり規制を行ってください。
- (3) 左のロワーリンクを連結し、抜け止めにトラクタに付いているリンチピンをロワーリンクピンに挿してください。

次に右のロワーリンクも同じ順序で行なってください。


- (4) トップリンクを連結し、トラクタに付いて いるピンで固定し抜け止めにリンチピン等を 挿してください。
- (5) 左右のロワーリンクが同じ高さになるよう に、トラクタ右側のレベルリングハンドルで 調整してください。
- (6) PIC軸芯がトラクタ中心におおよそ一致するよう、チェックチェーンでセットし、作業機の横振れをなくしてください。
- (7) スタンドを外してください。
- (8) 作業機の散布羽(ブレード)までの高さが 地上より60~70cmの高さになるようトラクタ の油圧レバーを操作し作業機を持ち上げてく ださい。このとき横方向から見て、作業機が 垂直になるようにトップリンクの長さを調整 してください。
- (9) 手動レバーの取付

<MB407H(-0S、-3S、-4S)> 手動レバーは根元で角度調整ができます。 操作のし易い位置及びリフト時キャビン、背 中等に当たらない位置を確認し、付属のボル トで固定してください。

3. 日農工標準オートヒッチ 0 S 、 3 S 、 4 S タ イプの装着


▲ 注 意

- ●オートヒッチフレームを装着する時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタが動き、事故を起こす事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- (1) 本作業機のオートヒッチは日農工標準オートヒッチ0・1兼用区分Bを採用しています。
- (2) 作業機本体にスタンドをセットしてください。




- (3) 図を参考にして、ピン、カラー、ガイドを作業機本体に組付けしてください。
- (4)・0 Sの場合は、お手持ちのオートヒッチフレームをトラクタに装着し、トップリンクピン及びロワーリンクピンに抜け止めのリンチピンを挿してください。

- 3 Sの場合は購入されたオートビッチをトラクタに装着します。
- 4 Sの場合は、オートヒッチフレームに図の符号7~11を組付けてからトラクタに装着します。
- カテゴリー (のトラクタは、オートヒッチフレームのロワーリンクピンを内向きに、カデゴリー Iのトラクタは外向きに取付けてください。
- (5) 作業機のトラクタへの装着をスムーズに行っため、チェックチェーンは若干ゆるめに張ってください。
- (6) ロワーリンクの地上高が36cmの時、オート ヒッチフレームの姿勢が垂直になるようにトッ プリンクの長さを調整してください。



- (7) ジョイントの組付け
 - ・3 Sタイプの場合、または0 Sタイプでお手持ちのオートヒッチフレームが3 Sタイプの場合、オートヒッチフレームに作業機を装着した後、符号12のジョイントを組付けます。組付けは「2-5 ジョイントの装着」を参照してください。
 - 4 Sタイプの場合、オートヒッチを下限まで下げ、トラクタPTO軸に符号6のジョイントのピン付ヨークを、もう一方はステッカーを上にして、ユニバーサル部よりジョイントを折り曲げ、軸の細い部分からサポートの長穴にセットします。
 - ジョイントカバーが回転しないよう、カバー のチェーンを回転しない所に連結してくだ さい。



取扱い上の注意・

- スタンドキャスタのストッパが解除されていることを確認してください。(ストッパを効かせた状態でマッチングするとストッパの効きが弱くなる恐れがあります)
- ●ロワーリンクがスイッチ操作で勢いよく最上部まで自動上昇する機構を持ったトラクタがあります。手動で干渉の無いことを確認し、十分余裕をとって上がり規制を行ってください。
- (8) オートヒッチフレーム上部ガイド (フック部) がトップリンク部をすくい上げることができる位置までトラクタを作業機中心に向けて、ゆっくりバックさせます。

次に油圧を上げて、オートヒッチに作業機

ロワービンガイド

を装着させます。

(9) 作業機装着後、 オートヒッチの位 だにあり、フックの位 が掛かっていることを確認してください。



ロックピンでハ ンドルをロックし てください。

4 S タイプまた は 0 S タイプでお

手持ちのオートヒッチフレームが4Sタイプ の場合はさらにジョイントが接続されている ことを確認してください。

- (10) PIC軸芯がトラクタ中心におおよそ一致するようにチェックチェーンで調整して作業機の構振れをなくしてください。
- (11) スタンドを外してください。
- (12) 作業機の散布羽(ブレード)までの高さが 地上より60~70cmになるようトラクタの油圧 レバーを操作し作業機を持ち上げてください。 このとき横方向から見て、作業機が垂直にな るようにトップリンクの長さを調整してくだ さい。
- (13) 手動レバーの取付

<MB407H(-0S、-3S、-4S)> 手動レバーは根元で角度調整ができます。 操作のし易い位置及びリフト時キャビン、背 中等に当たらない位置を確認し、付属のボル トで固定してください。

5 ジョイントの装着

▲ 危 険

- ●カバーのないジョイントを使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。カバーのないジョイントは、使用しないでください。
- ●カバーが損傷したまま使用すると、巻き込まれてケガをする事があります。 損傷したらすぐに取替えてください。使用前には、損傷がないか点検してください。
- ●ジョイントを装着する時、エンジンをとめずに行うと、思いがけない原因でジョイントが回転し、ケガをする事があります。エンジンをとめて行ってください。
- ●カバーのチェーンを取付けないで使用すると、 カバーが回転し、巻き込まれてケガをする事 があります。トラクタ側と作業機側のチェー ンを回転しない所に連結してください。

▲ 注 意

- 3点リンクで作業機を持ち上げてジョイントの長さ調整をする時、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。
 - トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。
- ジョイントの重なり量が適正でないと、ジョイントやPIC軸が破損し、ケガをする事があります。


適正な重なり量で使用してください。

1. 長さの確認方法


- (1) 標準 3 点リンク直装タイプ、日農工標準オートヒッチ 3 S タイプの場合
 - ジョイント (アウタ) から、ジョイント (インナ) を引き抜いてください。
 - ② 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC 軸が最も接近する位置で、昇降を停止して ください。
 - ③ ピン付ョークのクランプピンを押して PTO軸と連結し、クランプピンがもとの 位置に出るまで押し込んでください。

作業機側は、マルアナヨークをPIC軸に 連結し、ピン;8を挿し込んでください。

④ ジョイントカバー同士を重ね合わせた時、 ジョイントカバー(アウタ)とジョイント カバー(インナ)がオーバーラップする位 置に目印を付け、さらにオーバーラップし た長さに25mmを加えた位置に印を付け、こ の印からカバー端部までの長さを切断方法 の手順に従って切断してください。




- ⑤ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC 軸が最も離れる位置で、昇降を停止してく ださい。
- ⑥ ジョイントカバー同士を重ね合わせた時、パイプの重なりが100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いジョイントと交換してください。



- (2) 日農工標準オートヒッチ 4 S タイプの場合
 - ① ジョイント単体で、最縮長時のジョイントカバー (アウタ)端部位置をジョイントカバー (インナ)にマーキングしてください。
 - ② ジョイント (アウタ) から、ジョイント (インナ)を引き抜いてください。
 - ③ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC 軸が最も接近する位置で、昇降を停止して ください。
 - ④ ピン付ヨークのクランプピンを押して PTO軸に連結し、クランプピンがもとの 位置に出るまで押し込んでください。 エンドヨークのピン部をオートヒッチの


サポート溝に入れてください。

- ⑤ ジョイントカバー同士を重ね合わせた時、 ジョイントカバー(アウタ)端部位置とマー キング位置の間隔が25mm以下の場合は、25 mmの間隔を保つように切断方法の手順に従っ て切断してください。
- ⑥ 3点リンクを昇降させて、PTO軸とPIC 軸が最も離れる位置で、昇降を停止してく ださい。
- ⑦ ジョイントカバー同士を重ね合わせた時、パイプ(アウタ)とパイプ(インナ)の重なり量が100mm以下の場合は、販売店に連絡し、長いジョイントと交換してください。




2. 切断方法


(1) ジョイントカバー のアウタ・インナ両 方を長い分だけ切り 取ります。



(2) 切り取った同じ長さをパイプの先端から計ります。



(3) パイプのアウタと インナ両方を金ノコ またはカッターで切 断します。




切断する時は、パ

イプの中にウエスを詰め、パイプ内面に切り 粉が付着するのを防いでください。


(4) 切り口をヤスリなどでなめらかに仕上げて からパイプをよく清掃し、次にグリースを塗布して、アウタとインナを組み合わせます。

3. ジョイントカバーの脱着方法


- (1) ジョイントカバーの分解手順
 - 固定ネジを取外してください。



② ジョイントカバー を取はずし位置へ 回してください。



③ ジョイントカバーを引き抜いてください。




④ スライドリング を取出してください。




- (2) ジョイントカバーの組立手順
 - ヨークのスライドリング溝とパイプ(インナ)にグリースを塗ってください。




② スライドリング のつばをパイプ側 に向け、切口を開いて溝にはめてく ださい。



③ その上にジョイ ントカバーをはめ てください。




④ ジョイントカバー をしっかり止まる まで回してくださ い。



⑤ 固定ネジを締付けてください。

4. ジョイントの連結


- (1) 標準 3 点リンク直装タイプ、日農工標準オートヒッチ 3 S タイプの場合
 - ① 作業機に装着されているPICカバーを引いて外し、マルアナヨークを作業機PIC軸に連結し、ピン;8を挿し込んでください。ピン;8の抜け止めをマルアナヨーク外周の溝に確実にはめ込んでください。



- ② 外したPICカバーを再びギヤボックスに 挿し込んでください。
- ③ ピン付ョークのクランプピンを押して、 PTO軸に連結し、クランプピンがもとの 位置に出るまで押し込んでください。

▲ 注 意

- ●ジョイントを接続したら、トラクタPTO側のクランプピンが溝の納まっている事を、またPIC側のピン;8の抜け止めがマルアナヨーク外周の溝に納まっている事を確認してから使用してください。それぞれの溝にきちんと納まっていないと、使用中にジョイントが外れ、重大な人身事故になることがあります。
 - ④ ジョイントカバーのチェーンを固定した 所に取付け、カバーの回転を防いでくださ い。チェーンは3点リンクの動きに順応で きる余裕を持たせ、また他への引っかかり などがないように余分なたるみを取ってく ださい。



(2) 日農工標準オートヒッチ 4 S タイプの場合 ピン付ヨークのクランプピンを押して、 PTO軸に連結し、クランプピンがもとの位 置に出るまで押し込んでください。

PIC軸にはトラクタに装着したオートヒッチフレームで作業機を装着すると自動的に連結されます。

(3) 日農工標準オートヒッチ 0 S タイプの場合 お手持ちのオートヒッチフレームが 4 S タイプの場合には「(2) 日農工標準オートヒッチ 4 S タイプの場合」を参照してください。 3 S タイプの場合には、「(1) 日農工標準 オートヒッチ 3 S タイプの場合」を参照してください。

3 運転を始める前の点検

機械を調子よく長持ちさせるため、作業前に必 ず行いましょう。

1 運転前の点検

1. トラクタ各部の点検

トラクタの取扱説明書に基づき点検を行って ください。

2. 連結部の点検

▲ 注 意

- ●点検をする時、傾斜地や凸凹地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ●点検をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて 行ってください。

●点検をする時、作業機を接地しないで行う と、思いがけない原因で作業機が降下して ケガをする事があります。

作業機を接地して行ってください。

(1) 3点リンクの連結部点検

- ロワーリンク・トップリンクのリンチピン・ベータピンは、確実に挿入されているか。
- ② チェックチェーンは張られているか。
- ③ 不具合が見つかった時は、「2-4 トラクタへの装着」の説明に基づき不具合を解消してください。
- (2) ジョイントの点検
 - ① ピン付ョークの抜け止めのクランプピン が軸の溝に納まっているか。

マルアナヨークにピン;8が挿し込まれて、ピン;8の抜け止めがマルアナヨーク外周の溝に確実にはめ込まれているか。

- ② ジョイントカバーのチェーンの取付けに 余分なたるみはないか。また、適度な余裕 があるか。
- ③ ジョイントカバーに損傷はないか。
- ④ 不具合が見つかった時は、「2-5-4 ジョイントの連結」の説明に基づき不具合を解消してください。

3. 有機肥料散布機の点検

点検整備一覧表に基づき始業点検を行ってく ださい。

2 エンジン始動での点検

▲ 警告

- ●エンジンを始動する時、周囲に人がいると、 思いがけない原因でトラクタや作業機が動き出し、事故を起こす事があります。 周囲に人がいないことを確かめてから行ってください。
- ●エンジンを始動する時、PTOを切らない で始動すると、急に作業機が駆動され、周 囲にいる人がケガをする事があります。 PTOを切ってから始動してください。


1. トラクタ油圧系統に異常はないか。

トラクタ油圧を操作し、3点リンクを上昇し、 作業機を持ち上げた状態で、降下がなければ異 常ありません。

トラクタ油圧系統などに異常がある時は、トラクタ販売店にご相談ください。

3 給油箇所一覧表


- ○給油、塗布するオイルは清浄なものを使用してください。
- ○グリースを給脂する場合、適量とは古いグリースが排出され、新しいグリースが出るまでです。




MB407H(0S, 3S, 4S)

MB407EX(0S, 3S, 4S)










※取扱い上の注意-

No.4 部の給脂時はM10プラグを外してください。

給脂後はM10プラグを確実に締付けてください。



No.	給油場所	箇 所	潤滑油の 種 類	交 換 時 間	量	備考
1	アジャスタピン 挿入部	1	オイル	使 用 毎	適量	注 油
2	ロッドエンド可動部	1	, "	"	"	"
3	ジョイント	標準、3 S タイプ 2 4 S タイプ 4	グリース	,"	"	給 脂
4	ギヤケース部※	1	グリース0号	シーズン毎	3 g	"

○ギヤボックスは、メンテナンスフリーとなっております。 油もれがあった場合、「6-1 点検整備一覧表」に基づき給油願います。

4 作業の仕方

1 本製品の使用目的

本製品は含水率(W.B.) 45%以下の有機肥料(完熟のもの)や、化成肥料の散布に使用します。 他の用途には使用しないでください。

取扱い上の注意

●肥料中に塊・石・木片・氷魂・ヒモなどが 混入していると本作業機の破損原因となる ことがあります。

混入しないよう日常から管理してください。

- ●移動中の振動による固まりを防ぐため、肥料の投入はほ場に着いてから行ってください。
- 有機肥料は肥料工場で完熟発酵させたのち 異物を取り除き水分調整された肥料を使用 してください。

2 作業のための調整


▲ 注 意

- ●調整をする時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ●調整をする時、エンジンをとめずに、あるいは駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- ■調整をする時、作業機を接地しないで行う と、思いがけない原因で作業機が降下して ケガをする事があります。

作業機を接地して行ってください。

1. レバーの調整

シャッタレバーを全開にし、落下穴が全開となるよう、アジャスタを固定しているコガタナット;M10を回転させ調整してください。




2. 落下口の調整

肥料の種類に応じてディスクプレートの固定位置を調整します。

- (1) ニギリを緩めます。
- (2) 有機肥料を散布する場合は、Aの位置でディスクプレートを固定します。化成肥料の場合は、Bの位置で固定します。

3. アジテータの調整


ブレードの中心とホッパの隙間を $15\sim20$ mmに 調整してください。



4. ブレード(散布羽)の調整

肥料の種類により取付け角度の調整をしてください。

- (1) ブレードを固定しているボルトを緩めてください。
- (2) 化成肥料を散布する場合は次図の点線のようにブレードをずらし固定してください。 有機肥料の場合は、次図の実線の位置になります。
- (3) 肥料により、前進方向に対して散布が左に 片寄る場合は、ブレードを有機肥料散布時側 へずらし、右に片寄る場合は、化成肥料散布 時側へずらして固定してください。



5. PTO回転数

作業時における常用回転数は、350~450rpm です。

▲警告

●作業機指定のPTO回転数を超えて作業す ると、機械の破損により、ケガをする事が あります。

指定回転数を守ってください。

取扱い上の注意。

散布の際、シャッタを閉じたままPTOを 回さないでください。

特に有機肥料の場合は肥料が固まり、故障 の原因になります。PTOは散布を開始する 時に回してください。

6. 散布量の調整

散布量の調整は、手動開閉18段階、電動開閉 36段階に選べます。散布量の表はおおよその目 安ですので正確な散布が必要な場合は時間当た りの落下量を実測し、開度調整を行ってくださ W

(例:手動開閉)

低水分有機肥料を10アール当たり50kg散布し たい場合、下記開度の50kgに近い目盛にストッ パを合わせて作業してください。

トラクタ速度 6 km/hrで開度13 トラクタ速度10km/hrで開度15

別 開 度 散 布量

スピンナー(単位:kg/10a)

															_	
							開				度					
肥 料	散布幅	車速	電動	2		4	6	8	10	12	14	1	6	18		
,,	m	km/h 手動		1	,	2	3	4	 5	6	7		3	9		
粒状	0	6								32	 45	5	8	73		
(高度化成)	9	10								19	 27	3	5	44		
低水分有機			6								7	 11	1	5		
(バーク堆肥)	4	10								4	 7		9	13		

					開				度				
肥 料	散布幅	車速	電動 20	22	24	26	28	30	32	34	36		
, ,	m	km/h	手動 10	11	12	13	14	15	16	17	18		
粒 状			0	6	88	105	122	140	157	179	200	224	247
(高度化成)	9	10	53 L	63	73	84	94	107	120	134	148		
低水分有機		6	27	35	42	54	65	80	95	102	108		
(バーク堆肥)	4	10	16	21	25	32	39	48	57	61	65		

10a当りの散布量計算式

• 粒状(高度化成)

10a当りの散布量 [kg/10a] =6.7×1分間当りの落下量 [kg] / 車速 [km/h]

---- スピンナー -

・低水分有機(バーク堆肥) 10a当りの散布量 [kg/10a] =15×1分間当りの落下量 [kg] / 車速 [km/h]

7. 地上高と姿勢の調整

粒状肥料、低水分有機肥料の散布は散布羽 (ブレード)までの地上高が60~70cmになるようにトラクタ油圧でセットしてください。

8. 最大積載量

型	式	最大積載量
MB407 (0S,	3S, 4S)	400kg

- 取扱い上の注意 -

・指定された積載量以上の積載はしないでく ださい。

作業機破損の原因になることがあります。

積載物はほぼ平坦になるように積載してく ださい。

3 作業要領

▲ 警告

- 運転中又は回転中、スピンナーに接触する と巻き込まれ、ケガをする事があります。 周囲に人を近づけないでください。
- ●作業機指定のPTO回転数を超えて作業すると、機械の破損により、ケガをする事があります。

指定回転数を守ってください。

ハウス内などの室内作業をする時、排気ガスにより中毒になる事があります。窓、戸などを開け、十分に換気をしてください。

▲ 注 意

- ●散布作業中飛散物が当りケガをする事があります。周囲に人を近づけないでください。
- ●機械の調整や、付着物の除去などを行う時、 PTOおよびエンジンをとめずに作業する と、第三者の不注意により、不意に作業機 が駆動され、思わぬ事故を起こす事があり ます。PTOを切り、エンジンをとめ、回 転部や可動部がとまっている事を確かめて 行ってください。

取扱い上の注意 -

生石灰は水に触れると激しく反応し発熱します。火傷や火災の原因になる事があります。 危険ですので水滴等の水濡れに十分注意してください。

1. 散 布 物

有機肥料は肥料工場で完熟発酵させたのち、 異物を取り除き水分調整された肥料を使用して ください。【含水率(W.B.) 45%以下】

2. 肥料の投入

移動中の振動による固まりを防ぐため、肥料の投入はほ場に着いてから行ってください。

作業前にホッパ容量と散布量を考慮し、あらかじめほ場各所に肥料を置いておくと能率の良い作業ができます。

3. 種子の散布

牧草種子及び細粒種子の散播の際には、種子 と同比重のもの(例、オガクズ)を増量剤とし て混合してください。

増量剤を使用せず微量散布しますと散布の均 一性が悪くなります。

4. コントロールボックスの操作 <MB407EX (-0S、-3S、-4S) >


- 取扱い上の注意 -

電動シャッターレバーは過負荷による電動モータ保護のための保護装置を内蔵しています。ホッパプレートとシャッタの間に肥料がたまり、電動モータに過負荷がかかると開度表示が999の点滅をして、操作不能になります。電源を切り、「5-1 作業後の手入れ」に基づき清掃を行ってください。

再び電源を入れると使用できる状態になります。また他の原因においても保護装置が作動しますので「7-1 不調処理一覧表」をご確認下さい。

(1) コントロールボックスの電源ボタンを押して電源を入れてください。電源を入れると設定開度表示後(前回使用時の設定開度が記憶されています)、現在の開度(通常は0)を表示します。


現在の開度が 0 を表示しない場合 (1~36 の数字の点滅) は、「閉」ボタンを押して現在の開度が 0 を表示していることを確認してください。



(2) 「増」ボタンまたは「減」ボタンを押して 決められた開度に設定してください。長押し することで高速設定できます。1~36(全開) まで設定することができますが、開度ラベル に基づいた条件で設定してください。




(3) 散布作業が開始できます。 開ボタンを押してください。開ランプが点 滅して開度表示は設定開度になり、設定開度 までシャッタが開きます。



(4) シャッタを閉じるときは、閉ボタンを押してください。

開ランプは消灯して、開度表示は0になり、 シャッタが閉じます。



取扱い上の注意

散布作業中シャッタが開いた状態で電源を 切るとシャッタは閉じません。シャッタを閉 じてから電源を切ってください。

(5) 作業終了後は、電源ボタンを押して電源を切ってください。



5 作業が終わったら

1 作業後の手入れ

▲ 注 意

- ●作業後の手入れをする時、傾斜地や凹凸地 または軟弱地などで行うと、トラクタや作 業機が不意に動き出し、事故を起こす事が あります。平坦で地盤のかたい所で行って ください。
- ●作業機の手入れをする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- ●調整は付着物の除去などをする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出しケガをする事があります。 エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- 3点リンクで作業機を持ち上げて点検・調整を行う時、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。 トラクタ3点リンクの油圧回路をロックして行ってください。
- 1. ボルト、ナット、ピン類の緩み、脱落がないか、また、破損部品がないか確認してください。 異常があれば、ボルトの増締、部品の交換をしてください。
- 2. 作業終了時は、水洗いし、ホッパ内の肥料を きれいに流してください。特にホッパプレート とシャッタ間は、水洗い後、ホッパ内の水を切 るためシャッタはあけてください。
- 3. 樹脂部品の劣化を防止するため、作業しない間は屋内等、日のあたらない場所で保管してください。

2 トラクタからの切離し

▲ 危 険

●ジョイントを外す時、エンジンをとめずに 行うと、思いがけない原因でジョイントが 回転し、ケガをする事があります。エンジンをとめて行ってください。

▲ 注 意

●作業機をトラクタに着脱する時、傾斜地や 凹凸地または軟弱地などで行うと、トラク タが不意に動き出し、思わぬ事故を起こす 事があります。

平坦で地盤のかたい所で行ってください。

- ●作業機の点検を怠ると、機械の調整不良や 破損などが放置され、次の作業時にトラブ ルを起こしたり、ケガをする事があります。 作業が終わったら、取扱説明書に基づき点 検を行ってください。
- ●作業機をトラクタに着脱する時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因でトラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。

1. 電動開閉装置の切離し

電源コードとコントロールボックスを作業機側コードから取外してください。

2. 標準3点リンク直装タイプの切離し

① スタンドを装着してください。

- 取扱い上の注意 -

スタンドキャスタのストッパが固定されていることを確認してください。(作業機を切離した時に、ころがりを防止します。ストッパが解除されていると作業機を切離した時に移動するおそれがあります。)

- ② トラクタの油圧レバーを操作し、スタンドが地面に接するまで作業機をさげてください。
- ③ トラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- ④ PTO軸からジョイントを外してください。

- ⑤ トップリンク、右ロワーリンク・左ロワー リンクの順でトラクタから切離してください。
- 3. 日農工標準オートヒッチ3Sタイプの切離し
 - ① スタンドを装着してください。

- 取扱い上の注意 --

スタンドキャスタのストッパが固定されていることを確認してください。(作業機を切離した時に、ころがりを防止します。ストッパが解除されていると作業機を切離した時に移動するおそれがあります。)

- ② トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが 地面に接地しない程度に作業機をさげてくだ さい。
- ③ トラクタPTO軸からジョイントを外してください。
- ④ オートヒッチフレームのレバーを解除の位置にしてください。
- ⑤ トラクタの油圧レバーを操作しスタンドが 地面に接するまで作業機を静かにさげ、オートヒッチフレーム下部のフック部がロワーリ ンクピンから外れていくのを確認しながらト ラクタをゆっくり前進させてください。
- ⑥ トラクタの油圧レバーを操作し、オートヒッチフレームを下までさげてトラクタのエンジンをとめ駐車ブレーキをかけてください。
- ⑦ オートヒッチフレームからトップリンクを 外し、オートヒッチフレームの上部が接地す るまで後方に倒してください。
- ⑧ 右側のロワーリンクを外した後、左側のロワーリンクを外してください。
- 4. 日農工標準オートヒッチ4Sタイプの切離し
 - ① スタンドを装着してください。

- 取扱い上の注意 -

スタンドキャスタのストッパが固定されていることを確認してください。(作業機を切離した時に、ころがりを防止します。ストッパが解除されていると作業機を切離した時に移動するおそれがあります。)

- ② オートヒッチフレームのレバーを解除の位置にしてください。
- ③ トラクタの油圧レバーを操作し、スタンドが地面に接するまで作業機をさげ、オートヒッチフレーム下部のフック部がロワーリンクピンから外れていくのを確認しながらトラクタをゆっくり前進させてください。
- ④ トラクタの油圧レバーを操作し、オートヒッチフレームを下までさげてトラクタのエンジンをとめ、駐車ブレーキをかけてください。
- ⑤ トラクタのPTO軸からジョイントを外してください。
- ⑥ オートヒッチフレームからトップリンクを 外し、オートヒッチフレームの上部が接地す るまで後方に倒してください。
- ⑦ 右側のロワーリンクを外した後、左側のロワーリンクを外してください。

3 長期格納する時

- 1. 機械各部の清掃をしてください。
- 2. 摩耗した部品、破損した部品は、交換してください。
- 3. 給油箇所一覧表に基づき、油脂を補給してください。

また、回転、回動支点およびジョイントのクランプピンを含む摺動部には注油し、PTO軸、PIC軸、ジョイントのスプライン部にはグリースを塗布してください。

- 4. 塗装損傷部を補修塗装、または、油を塗布し、 さびの発生を防いでください。
- 5. 格納は風通しの良い屋内に保管してください。

6 点検と整備について

調子よく作業するために、定期的に行いましょう。

機械の整備不良による事故などを未然に防ぐために、各部の点検整備を行い、機械を最良の状態で、安心して作業が行えるようにしてください。

▲ 注 意

●点検整備をする時、傾斜地や凸凹地または 軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が 不意に動き出し、事故を起こす事があります。

平坦で地盤のかたい所で行ってください。

●点検整備をする時、エンジンをとめずに、 あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、 思いがけない原因で作業機が駆動し、ある いは、トラクタや作業機が動き出し、ケガ をする事があります。

エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて 行ってください。

- 作業をする時、カバー類を外して作業する と、ケガをする事があります。
 - 点検整備の後は、カバー類を元通りに取り 付けてください。
- 3 点リンクで作業機を持ち上げて点検・整備を行う時、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。

トラクタ3点リンクの油圧回路をロックし て行ってください。

- 地球にやさしく -

使用済みのオイルをむやみに捨てると環境 汚染になります。

- ① オイルを排出するときは、必ず容器に受けてください。地面へのたれ流しや川への廃棄は絶対にしないでください。
- ② 廃油・各種ゴム部品などを捨てるときは、お買い求めの農協、販売店にご相談ください。

1 点検整備一覧表

時間	チェック項目	処置
新品使用1時間	全ボルト、ナットの緩み	増し締め
V, (=	① 機械の清掃・ホッパ内の肥料・シャッタとホッパプレートの間の肥料	
	② ギヤボックス軸受部の油もれ	ギヤボックスは通常作業においてメンテナン スフリーとなっておりますが、油モレがあっ
使 用 毎		た場合は、シールの交換及び適量のグリース
(始業終業点検)		を補充してください。
		グリース; JOMOリゾニックスグリース
	//	EP 0 相当品 (500 g 給脂)
	③ 部品脱落•破損部	補充、交換
	④ 各部のボルト・ナットの緩み	増し締め
	⑤ 各部油もれ	シールチェック、破損時交換
	⑥ 各部の油脂類	「3-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂
	① 各部の破損、摩耗	早めの部品交換
	② 各部の清掃	
* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	③ 各部の給油、給脂	「3-3 給油箇所一覧表」に基づき給油、給脂
シーズン終了後	④ 回動支点等の摩耗	早めの部品交換
	⑤ 塗布損傷部	塗装または油塗布
	⑥ PIC軸等無塗装部	グリースまたは油塗布

7 不調時の対応

▲ 注 意

- ●不調対応処置・点検・整備をする時、傾斜地や凹凸地または軟弱地などで行うと、トラクタや作業機が不意に動き出し、事故を起こす事があります。
 - 平坦で地盤のかたい所で行ってください。
- ●不調対応処置・点検・整備をする時、エンジンをとめずに、あるいは、駐車ブレーキをかけずに行うと、思いがけない原因で作業機が駆動し、あるいは、トラクタや作業機が動き出し、ケガをする事があります。エンジンをとめて、駐車ブレーキをかけて行ってください。
- ●作業をする時、カバー類を外して作業をすると、ケガをする事があります。 不調対応処置・点検・整備の後は、カバー類を元通りに取付けてください。
- 3 点リンクで作業機を持上げて点検・整備を行う時、思いがけない原因で作業機が降下してケガをする事があります。 トラクタ 3 点リンクの油圧回路をロックして行ってください。

1 不調処置一覧表

症	原 因	処置
シャッタが動かない。	シャッタとホッパプレートの間に肥料が詰まる。回動支点部がさび付いている。	・「5-1 作業後の手入れ」に基づき清掃。 ・さびを取り除き、グリースを塗布する。
肥料がでない。	・使用している肥料の水分が高い。	・ホッパ内部を清掃し、水分調整された肥料を使用する。【含水率(W.B)45%以下】
	MB407EX (-0S, 3S, 48	S)
	・電源コードの⊕⊖接続違い	・「2-3-7 電動シャッタレバーの組付け」手 順 (3)~に基づき配線
コントロールボックスの電 源が入らない	・電源取出部の2 Pコネクタの接続不良	・「2-3-7 電動シャッタレバーの組付け」手順 (5)、(6)に基づき配線
(原か入りない	・電源コードの断線	・補修または部品交換
	コントロールボックスの不良	• 部品交換
	・バッテリ劣化による電圧の低下	・バッテリ電圧(12V)の確認、充電、交換
	ディスクプレートとホッパプレートの間に肥料が詰まる	・「5-1 作業後の手入れ」に基づき清掃
コントロールボックスの保	・回動支点部の固着	・固着の原因を取除き、グリースを塗布して
護装置が作動している		ください
(開度表示が999の点滅を	・バッテリ劣化による電圧の低下	・バッテリ電圧(12V)の確認、充電、交換
している)	・パワーウィンドモータのコネクタの接続不良	・「2-3-7 電動シャッタレバーの組付け」手順 (5)に基づき配線
	• パワーウィンドモータのコードの断線	・補修または部品交換
コントロールボックスの保	• 角度センサの故障 (角度信号過小)	• 部品交換
護装置が作動している	・角度センサの3 Pコネクタの接続不良	・「2-3-7 電動シャッタレバーの組付け」手
(開度表示が111の点滅を		順 (5)~に基づき配線
している)	・角度センサのコードの断線	・補修または部品交換
電源投入時、1~36の表示	シャッタが開いている	• 閉ボタンを押してシャッタを閉じる
が点滅している		
(シャッタが開かない、開		7
度設定できない)	1111 -	


※オートアジャスト機構について

〈MB407EX (-0 S、-3 S、-4 S) 〉 電動シャッタユニットの角度センサやコントロールボックスの交換の際等には、オートアジャスト機構でレバー位置を検出、設定してください。

- 取扱い上の注意 -

この機構は通常作業時と異なる作動をします。作業機の周囲に人がいないことを確認してください。

- (1) 本機との連結部のレバーとロッドを外して ください。
- (2) 電動シャッタユニットのカバーを外してください。
- (3) 角度センサ交換の際は、角度センサの取付 け長穴位置がほぼ中央に来るように取付けて ください。



- (4) 「増」ボタンと「減」ボタンを押しながら 電源ボタンを押し、電源ボタンを先に離した 後、「増」「減」ボタンを離して電源を入れて ください。自動でシャッタユニットが動き出 し、シャッタ方向閉→開→閉と動きます。開 ランプの点灯、及び開度表示(任意の数字) が点灯したら終了です。他の状態(開度表示 の点滅)になったときは下記「オートアジャ ストエラー対処一覧」に基づき確認してくだ さい。
- (5) 電源ボタンを押して、電源を切ってください。(変更内容が記憶されます)
- (6) 電動シャッタユニットのカバーを取付けて ください。
- (7) 本機との連結部のレバーとロッドを取付けてください。
- (8) 「2-3-7 電動シャッタレバーの組付け」手順 (8)~に基づきシャッタ全閉、全開を確認してください。

オートアジャストエラー対処一覧

状態 (レバー方向)	一次表 一口 4 示口に = こで 作原	因 対 処
	・開度表示が15以下の点滅 ・角度センサ位置 ・開度表示が187以上の点 ・角度センサ位置 滅	順(4)~に基づき設定してください
開	・開度表示の点滅・シャッタユニッの噛みこみ・角度センサの不	- 2 - 2

原因や処置の仕方がわからない場合は下記の事項とともに購入先にご相談ください。

- 1. 製 品 名
- 2. 部品供給型式(型式)
 - 3. 製 造 番 号
 - 4. 故 障 内 容(できるだけ詳しく)

社:〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX 0268-42-7556 南九州出張所:〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX 0986-25-7044

物流センター:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 **☎**(0268)36-4111 FAX 0268-36-3335 北海道営業所:〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 **君**(0126)45-4000 FAX0126-45-4516 旭川出張所:〒079-8431 北海道旭川市永山町8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX 0166-46-2501 帯広出張所:〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX 0155-62-5373 東北営業所:〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 **②** (0229) 26-5651 FAX 0229-26-5655 関東営業所:〒329-4411 栃木県下都賀郡大平町横堀みずほ5-3 **☎**(0282)45-1226 FAX 0282-44-0050 長野営業所:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 **☎**(0268)35-0323 FAX 0268-36-4787 岡山営業所:〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX 0868-29-1325 九州営業所:〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX 0964-22-6775